

nedis

<p>Svenska – Beskrivning</p>	
<ol style="list-style-type: none">Påväv-knapp <ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av enheten. Snabbpingsknapp <ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att snabbt mata in dina favoritdragningsprogram Snabbpingsknapp <ul style="list-style-type: none">Tryck på håll och knapp för att återställa enheten till fabriksinställningarna. Volym + knapp <ul style="list-style-type: none">Tryck och håll inne knappen för att öka volymen. Volym - knapp <ul style="list-style-type: none">Tryck och håll inne knappen för att minska volymen. WPS-knapp <ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att ansluta för att spela upp pausa ett spår. Spelar/paus-knapp <ul style="list-style-type: none">Tryck och håll ned knappen för att ansluta enheten till Wi-Fi. LED-indikator <ul style="list-style-type: none">LED-indikator. AUX-ingång <ul style="list-style-type: none">Anslut kabeln till enhetens AUX-ingång. DC-ingång <ul style="list-style-type: none">Anslut strömadaptern till laddningsringen. LAN-ingång <ul style="list-style-type: none">Anslut ethernet-kabeln till LAN-ingången för att skapa en Wi-Fi-hotspot. USB-ingång <ul style="list-style-type: none">Anslut en USB-fiskenhet för att spela upp musik. <p>OBS: Använd en Android-/iOS-enhet med egen Nedis N-Play för att kontrollera enheten.</p>	

Användning

Användning

- Anslut strömadaptern till enhetens DC-ingång.
- Tryck på påväv-knappen. En avlösning avger.
- Om en Wi-Fi avger en ljudsignal är enheten redan ansluten.
- Anslut ethernet-kabeln med hjälp av Wi-Fi-nätverket.
- Om enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Android-/iOS-enheten eller om Wi-Fi-anlutningen skapades innan kommer detta att visas på appens enhet.

Ansluta enheten

- Öppna Nedis N-Play appen på din mobil enhet.
- Tryck på "Lagga till enhet" på startsidan i appen.
- Följ procedurerna i appen för att lägga till nya enheter.
- Om enheten är ansluten till en annan enhet, kommer den automatiskt att anslutas nästa gång enheten är påslagen.

Inställningar

- Öppna enhetens app och välj **Inställningar**. Tryck på knappen Gear i appens enhetslista.

Multiroom-läge

- Tryck och håll ned enhetensikonerna på appens enhetslista och dra den mot en annan enhet för att parkoppa enheterna.
- Wi-enheter som är sammankopplade med huvud enheten kommer att spela upp samma låt som huvud enheten.
- De kan ställas på höger/vänster kanal för att konfigurera tändlås musiksystem med flera kanaler. En högtalare kan konfigureras för ett rum och en annan som den förut.

Solo-läge

- Tryck och håll ned enhetensikonerna på appen och dra den förutom prickade linjen för att ändra enhetsstatus från multiroom läge till solo läge.
- Tryck ned enhetensikonerna i appen och välj olika låtar för varje enhet.

Musikuppspelling

- Använd en smartphone eller surfplatta. Rulla ut filiställen på appens vänstra sida. Välj "My music". Låtarna och spellistan i din mobil enhet visas och kan spelas upp separat.
- Använd en iPod i strömlinje till enheten eller en Android. Välj "Internet music platform" och välj din musik eller spellista som du önskar spela.
- Använda USB-fiskenhet eller tillbehör. Plugga in 3,5 mm USB-kabeln. Tryck på "Line-in" som visas i appen för att börja spela upp låtarna på USB-fiskenheten.
- Använda kabelanslutningen för telefoner. Plugga in 3,5 mm ljudkabeln. Tryck på "Line-in" som visas i appen för att börja spela upp låtarna i din mobil enhet.

OBS: Det går endast att spela upp innehåll från Spotify på enheten om användaren har ett Spotify-premium-konto. Om så är fallet kommer enheten att visa en kompatibel uppkopplingsenhet i Spotify-appen på den mobila enheten.

Stödj Wi-Fi-hotspot

- Anslut ethernet-kabeln till LAN-ingången
- Wi-nätverket med "SPW5530GY_XXXX" som prefix kommer att bli en personlig hotspot och se till att det går att surfa på Internet.

Flermobilstyrning

- Om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk är det möjligt att använda flera Android- eller iOS-enheter med Wi-Fi-speaker ansluten till samma enhet.
- Öppna appen Wi-Fi-speaker för att se den automatiskt genererade länken över tillgängliga enheter.

Säkerhet

Allmän säkerhet

- Läs bruksanvisningen nogra innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvariga för följdsaker eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att såväl hushållsprodukter som föremål i närheten är utslagna eller skadade av elektrisk energi.
- Öppna appen Wi-Fi-speaker för att se den automatiskt genererade länken över tillgängliga enheter.

Säkerhet

- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Använd inte enheten avsedd för nonhusanvändning. Använd inte enheten för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
- Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kallt innehållande vatten.
- Svällande inte en timer eller en separat följeström utan att enheten automatiskt.
- Tänk inte över enheten.
- Placera enheten på en stabil, platt yta.
- Håll enheten borta från brandfarliga föremål.

Elsäkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Var alltid på utkik efter vägguttag och kopplar in all annan utrustning om någon problem skulle uppstå.
- Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet. Om nåtkabeln eller nätkablaget är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nåtkablen är den samma som strömdragningslinjen på enheten innan användning.
- Förflera av dessa kablars genomsnitt är 1,5 meter. Se till att nåtkabeln inte kan trädas in i gapp.
- Dörpa inte enheten, nåtkabeln eller nätkablaget i vatten eller någon annan vätska.
- Om enheten är skadad eller utslagen, måste nätkablaget eller anslutningen till vägguttaget.
- Använd inte följningskablar.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkablen ut vägguttaget och vänta tills enheten är kall.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Förslut inte ett reparatör enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Dörpa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
- Rengör enhetens utlösa med ett mjukt fuktigt fasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
- Rengör ventilationsöppningarna med en borste.

Support

Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök [www.nedis.com/support](#)

<ol style="list-style-type: none">Vttrpankele <ul style="list-style-type: none">Käynnistä jäi sammutta lata painamalla painiketta. Pikatoisto painike <ul style="list-style-type: none">Pitkällä painalla toistokäynnin päällä painamalla painiketta. Äänenvoimakkuus + painike <ul style="list-style-type: none">Pitkällä äänenvoimakkuutta lisäämällä painiketta painettuna. Äänenvoimakkuus – painike <ul style="list-style-type: none">Vähennä äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta painettuna. WPS-painike Toisto-/taakso painike <ul style="list-style-type: none">Yhdistä toisto- tai taakso-toimintoon painamalla painiketta. Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon pitämällä painiketta painettuna. LED-merkkivalo <ul style="list-style-type: none">LED-merkkivalo. AUX-tulo <ul style="list-style-type: none">Liitä johdot laitteen AUX-tuloon. DC-tulo <ul style="list-style-type: none">Kytke verkkokalte tasavirtatuloon. LAN-tulo <ul style="list-style-type: none">Liitä ethernet-kaapeli LAN-tuloon Wi-Fi-hotspotin saamiseksi. USB-tulo <ul style="list-style-type: none">Toista musiikkia liittämällä USB-muistilla.	
--	--

Huomaa: Ohjaa laitteita Nedis N-Play-sovelluksella varustetulla Android/iOS-laiteella.

Käyttö

Työvaiheet

- Liitä verkkotuloon laitteen DC-tuloon.
- Paina päällä/pois-painiketta. Kuuluo ilmoituksesta.
- Jos kuuluo Wi-Fi-tiimeriksi, laite on valmis yhdistystää.
- Yhdistä Android/iOS-laite sovelluksella Wi-Fi-verkkoon.
- Jos laite on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Android/iOS-laite, tai jos Wi-Fi-yhteyt on asennettu aiemmin, laite näkyy sovelluksen laitevalikoimassa.

Laitteen liittäminen

- Avaa Nedis N-Play-sovellus mobiililaitteellaasi.
- Valitse "Lisää laite" sovelluksen alustausruutu.
- Searaa sovelluksen uusia laitteiden lisäämiskohdista ohjeita.

- Huomaa: Jos Wi-Fi-yhteyt on asennettu aiemmin, se yhdistää automaattisesti käynnistettäessä laite seuraavan kerran.

Asetukset

- Valitse **Asennus**, kielen ja muiden asetusten muuttaminen: Paina hammasrasat-painiketta sovelluksen laitevaltelteella.

Muonohe-tulo

- Pidä painettuna laitevalikoimaa sovelluksen laitevaliteluettelossa ja muodosta laajakuinen laitevalite kassan vältämällä ställis tilan tuotoille. Päälaitteeseen yhdistetty Wi-Fi-laitteet toistavat samaa laulua kuin painallat.
- USB-muistilla laitevalite valikoimassa paikkalenn. Käynnistä laulujen toisto USB-muistillaiteella painamalla sovelluksen laitevalite "USB Disk"-painiketta.
- Tulointensivoinnin käyttö: Liitä 3,5 mm-ääninäina. Käynnistä laulujen toisto mobiililaitteella painamalla sovelluksella näytetty "Line in" -painiketta.

Huomaa: Spotify-säilöntä toistaa laitteesta tuetaan vain, jos käyttäjällä on Spotify Premium-tili. Tässä tapauksessa laite näytetään yhteensopivansa soittimenä mobiililaitteet Spotify-sovelluksessa.

Wi-Fi-hotspot tuki

- Yhdistä Ethernet-kaapeli LAN-tuloon
- Wi-Fi-verkosta: valitse "SPW5530GY_XXXX" tuelle henkilökohtainen hotspot ja se mahdollistaa surfauksen internetissä.

Monimobilihalinta

- Jos laite on Wi-Fi-verkossa, on mahdollista käyttää samaa samaan Wi-Fi-verkkoon liitettyä Wi-Fi-kovaaääni-sovelluksella varustettua Android- tai iOS-järjestelmän laitteella laiteen ohjaukseen.
- Avaa Wi-Fi-kovaaääni-sovellus katoaksesi saatavilla olevien laiteiden automaattisesti luotua luetteloa.

Turvallisuus

- Yleistä:
 - Yhdistä laite huolellisesti ennen käyttöä. Sääliä käyttöaika tuuletusta käytettävä väline.
 - Vältämitä ei ole vastuulla henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai laitteiden sammuttamisesta.
 - Älä käytä laitea, jos jokin sen osat voimittunut tai vaurioitunut. Jos laite on voimittunut tai vaurioitunut, vaihda laite välittömästi.
 - Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitea ulkona.
 - Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laiteita kaupallisilla tarkoituksilla.
 - Älä käytä laiteita paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uiilla-allasuunoissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
 - Älä käytä laiteita kylmyyden, sähkön, pesulaiteita tai muuten vetää sisältävien esineiden lähellä.
 - Älä käytä ajastinta tai erillisiä kaule-ohjauksivälineitä, jotka voivat laiteen osalle automaattisesti.
 - Älä peitä laiteita.
 - Älä jätä laiteita epäsuojattuina.
 - Pidä laite pois palovainne materiaalien läheisyydestä.

Säihköturvallisuus



- Säihköön riskin pienentämiseksi, asennaan valtuutettu huoltohenkilö säa avata tämän laitteen huoltoava varten.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirtasta ja muista laitteista.
- Älä käytä laiteita, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai vaurioitunut. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai vaurioitunut, vaihdetaan tilalle valtuutetun huoltajan vaihdettava se.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että sähkökoneen jännite vastaa laitteen luokitustyypin merkintää jännittettä.
- Älä sisällytä laiteita vesimäärä virtajohtoissa. Varmista, että virtajohto ei jääkäs turtuttamaan.
- Älä upota laiteita, virtajohtoja tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä jätä laiteita valumatta pistokekseen oleskele viikkotyöpitäisrajan.
- Älä upota laiteita veteen tai muuhun nesteeseen.
- Puhdista laite ulkokuoriltaan pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite tiputettujen puhhtalaulla kuivalla liinalla.
- Puhdista tuletusaukot pehmeällä harjalla.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Sammutta laite, irrota pistoke pistotasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä käytä liuotinta tai hankausainetta.
- Älä puhdista laiteita vesimäärä.
- Älä ylitä korjatta laiteita. Jos laite on toimi aiemmankuusi, vaihda se uuteen.
- Älä jätä laiteita veteen tai muuhun nesteeseen.
- Puhdista laite ulkokuoriltaan pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite tiputettujen puhhtalaulla kuivalla liinalla.
- Puhdista tuletusaukot pehmeällä harjalla.

Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Περιγραφή

1. Κομμτι On/off	• Πάιστε το κομμτι για να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί το συσκευή.
2. Πλήκτρο λειτουργίας αναπαραγωγής	• Πατήστε το κομμτι για να μεταβείτε γρήγορα στο σημειωμένο στο ρυθμιζόμενο μουσικό περιεχόμενο.
3. Πλήκτρο Top/Side λειτουργίας αναπαραγωγής	• Πατήστε το κομμτι για να μεταβείτε στο κομμτι για επανορρόλη της συσκευής στις ερρωτικές ρυθμίσεις.
4. Κομμτι Έκταση +	• Πάιστε ποτεματώσε το κομμτι για να αυξήσετε την ένταση.
5. Κομμτι Έκταση -	• Πάιστε ποτεματώσε το κομμτι για να μειώσετε την ένταση.
6. Κομμτι WPS (αυτοματoποιημένη/επιλογή)	• Πατήστε το κομμτι για ούνδεση για αναπαρογή ή η σύνδεση.
7. Ένδειξη LED	• Ένδειξη LED.
8. Εισόδοα AUX	• Συνδέστε το καλώδιο της εισόδοα AUX της συσκευής.
9. Εισόδοα DC	• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτίας στην εισόδοα DC.
10. Εισόδοα LAN	• Συνδέστε το καλώδιο ethernet στην εισόδοα LAN για ένα Wi-Fi hotspot.
11. Εισόδοα USB	• Συνδέστε μια μονόδοα USB flash για αναπαραγωγή μουσικής.
12. Εισόδοα DC	• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτίας στην εισόδοα DC.

Σημείωση: Χρησιμοποιεί μια συσκευή Android ή iOS για την εφαρμογή Nedis N-Play για τον έλεγχο της συσκευής.

Χρήση

Λειτουργίες

- Εισάγετε τον μαρτυρητικό κωδικό στην εισόδοα DC της συσκευής.
- Πάιστε το κομμτι εκτός ήγει (από τόνος) ενεργοποίηση.
- Εάν ηγρήσει ένας τόνος, παραπορήση Wi-Fi ή ρυθμιστεί είναι έτοιμο για σύνδεση.
- Συνδέστε τον συσκευή Android/iOS στην συσκευή που θέλετε να συνδεθείτε.
- Εάν η ούνησιμω σύνδεση στο ένα όθκο Wi-Fi ή Wi-Fi σύνδεση Android/iOS, εάν η σύνδεση Wi-Fi ρυθμίζεται προηγουμένως, θα εμφανιστεί στη λιστα συσκευών της εφαρμογής.

Σύνδεση της συσκευής

- Ανοίξτε την εφαρμογή N-Play της Nedis στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Πατήστε "Add device" (Προσθήκη συσκευής) στη σελίδα έναρξης της εφαρμογής.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδεθείτε με τη συσκευή.
- Σημείωση: Εάν έχει ρυθμιστεί πριν η σύνδεση το Wi-Fi, θα συνδεθεί αυτόματα την επόμενη φορά που ενεργοποιηθεί η εφαρμογή.

Ρυθμίσεις

- Για να αλλάξετε τον όνομα της συσκευής, τη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις: Πάιστε το κομμτι γρηγορά στην λιστα συσκευών στην εφαρμογή.

Λειτουργία προβολής πολλαπλών δωματίων

- Προϊντε τον σύνδεση της συσκευής με Wi-Fi, το οποίο επιλέγει τη λιστα συσκευών της εφαρμογής και ορίζει το προτ κώδη μετά από τη διαδικασία σύνδεσης. Το κώδι είναι ο σύνδεση της συσκευής με Wi-Fi.
- Προϊντε κώδη σύνδεσης, να είναι η ίδια με τον κώδι σύνδεσης της συσκευής.
- Μπορείτε να ορίσετε το στρατηγικό κώδι να εν διαχωρισθεί ένα πολυκόμοιο σύστημα συσκευών, μπορεί να διαχωρισθεί ένα ηγείο σε ένα δωμάτιο της επλήρωσης στο ε εν ένα δωμάτιο της επλήρωσης. στο

Λειτουργία Solo

- Προϊντε ποτεματώσε στο σκελετικό της συσκευής στην εφαρμογή και ορίζει το προτ κώδη μετά από τη διαδικασία σύνδεσης. Το κώδι είναι ο σύνδεση της συσκευής με Wi-Fi.
- Προϊντε κώδη σύνδεσης, να είναι η ίδια με τον κώδι σύνδεσης της συσκευής.

- Πάιστε το ανεικόμο κομμτι στην εφαρμογή και επιλέξτε διοσκορετικό ποτεματώσε για κάθε συσκευή.

Αναπαρογή μουσικής

- Με ένα smartphone ή tablet: Εισάγετε στο εόδο τη λιστα κομμτων και ορίζει ποτεματώσε στην εφαρμογή. Επιλέξτε "My music". Ερρωτική το ποτεματώσε και η λιστα αναπαρογής στις ερρωτικές ρυθμίσεις, σας κα υπονοεί να αναορροήσετε στη συσκευή.
- Με ένα smartphone ή tablet: Εισάγετε στο εόδο τη λιστα κομμτων και ορίζει ποτεματώσε στην εφαρμογή. Επιλέξτε "Internet music platform" και επιλέξτε τη μουσική ή τη λιστα αναπαρογής που σας ενδιαφέρει.
- Με όδοα USB flash: Συνδέστε τον όδοα USB flash. Πάιστε "USB Disk" που εμφανιστεί στην εφαρμογή για να αρχίσει η αναπαραγωγή των ποτεματωμένων όδοα USB flash.
- Με λειτουργία σύνδοου ποτεματωμένων: Εισάγετε το όδομα της γραμμής 3,5 mm. Πάιστε "Line-in" που εμφανιστεί στην εφαρμογή για να αρχίσει η αναπαραγωγή των ποτεματωμένων "Line in" ποτεματωμένων στην συσκευή αυτή.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή περιεχομένου από το Spotify στη συσκευή, υποστηρίζει το μόνον, εάν ο χρήτης διαθέτει λογαριασμό Spotify premium. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή εμφανίζεται ως μια σφαιρική συσκευή αναπαραγωγής στην εφαρμογή Spotify στην συσκευή του κωστήρα.

Υποστήριξη Wi-Fi Hotspot

- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στην εισόδοα LAN
- Το όνομα Wi-Fi θα πρόβηση "SPW5530GY_XXXX" vneto ένα προσωπικό hotspot και καθοστή δυνατή την λογήσηση στο δικτύο.

Χειριστήριο πολλαπλών κινητών

- Εάν η συσκευή συνδέεται με το δικτύο Wi-Fi, είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών συσκευών Android ή iOS με την εφαρμογή Wi-Fi speaker ουνεπλάση στο ένα όθκο Wi-Fi να είναι η σύνδεση της συσκευής.

Αρσάφεια

- Διαβάστε τις ασφαλή προειδοποίηση πριν από τη χρήση. Διαβάστε το χειρίδιο για καλύτερη ασφάλεια.
- Οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής που είναι υερμικό ή υπόλειπτο από ηλεκτρισμό, βλάβη ή άλλες υλοικές ούνησιμες βλάβες που οφείλονται να προκύθουν λόγω της μη τήρησης των οδηγίων ασφαλείας και της απαγόρευσης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιεί τη συσκευή μόνο για τους προορισμένους σκοπούς. Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή για διοσκορετικούς σκοπούς, από τους προορισμένους στο χειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή, εάν αποθεμιστεί τμήμα της ήγει ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ήμνη ή ελάττωμα, αποστηρίξτε την επώδωση.
- Η συσκευή ούνδεσίνεται μόνο σε σκοπική χρήση. Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή μόνο σε σκοπική χρήση. Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή για ερρωτικές ούνησιμες, ή χρησιμοποιεί τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε αίθουσα και ποίσιες.
- Μη χρησιμοποιεί τη συσκευή κοντά σε μπαταρίες, ντουλαπές, ντουλαπές ή άλλα όδοα που περιέχουν νερό.
- Μη χρησιμοποιεί αναπαραγωγή ή Ερρωτική συστήμα τηλεόρασης, το οποίο ενεργοποιεί ούνησιμη τη συσκευή, ή μη καλώδιο τη συσκευή.
- Τοποθετείτε τη συσκευή επώδω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Διατείρτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα ούνησιμη.

Ηλεκτρική ασφάλεια



Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ο προϊόν αυτό να παραστεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό στον απαιτούμενη συνθήκη.

- Αποκοπή τον προϊόν από την ηγία και άλλα έρρωτικά που περιλαμβάνονται πρόσβληση.
- Μην χρησιμοποιεί τη συσκευή, εάν το καλώδιο παροχής ή το φς έχουν φθορή ή είναι ελάττωματα. Εάν το καλώδιο ερρωτική ή το φς έχουν φθορή ή είναι ελάττωμα, πρέπει να αντικαταστήσετε αυτό με καινούριο.
- Μην μετακινηθείτε αν τρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε τον καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο παροχής ή το φς σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην ερρωτική τη συσκευή ενεργητικά ή να το όδομα ρεύματος να εισέλθει στην συσκευή.
- Μην χρησιμοποιεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Προϊντε από καθαρισμό ή το μη συνδεδεμένη απορριμώσε, να είναι το κομμτι, ασφαρισε το φς από την υποδομή τοίχου κο παραμένει ένα όθκο ενεργητική.
- Μη χρησιμοποιεί το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην μετακινείτε το συσκευή στην ούνησιμη.
- Μην ερρωτική τα συσκευή ενεργητικά ή να το όδομα ρεύματος να εισέλθει στην συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθάρτε το ελάττωμο της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανό. Στεγνώστε ποτεματώσε τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανό.
- Καθάρτε το ούνησιμη εξομοιωτικό χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρα.

Υποστήριξη

Αν χρειάζεστε βοήθεια, επιπλέον βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε ούλην ή πρόταση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support

Polski - Opis

1. Przycisk włącz/wyłącz	• Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Przycisk szybkiego odzwalniania	• Naciśnij przycisk, aby szybko wprowadzić swój ulubiony program radiowy
3. Przycisk szybkiego odzwalniania	• Naciśnij przycisk, aby szybko wprowadzić swój ulubiony program radiowy
4. Przycisk Głośność +	• Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność.
5. Przycisk Głośność -	• Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność.
6. Przycisk WPS (automatyzacja/wyłączenie)	• Naciśnij przycisk, aby połączyć z celu odzwalniania lub wystrzymania.
7. Wskaźnik LED	• Wskaźnik LED.
8. Wejście AUX	• Podłącz kabel do wejścia AUX w urządzeniu.
9. Wejście DC	• Podłącz zasilacz zasilający do wejścia DC.
10. Wejście LAN	• Podłącz kabel ethernetowy do wejścia LAN, aby uzyskać hotspot Wi-Fi.
11. Wejście USB	• Podłącz napęd flash USB, aby odtwarzać muzykę.

Uwaga: Urządzenie można sterować za pomocą aplikacji Nedis N-Play zainstalowanej na urządzeniu z systemem Android/iOS.

Υπόκρωμα

Praca

- Podłącz zasilacz do wejścia DC w urządzeniu.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.
- Podłącz urządzenie do Wi-Fi. Załaduj aplikację Nedis N-Play na stronie startowej aplikacji.
- Podłącz urządzenie do Wi-Fi. Załaduj aplikację Nedis N-Play na stronie startowej aplikacji.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.

Podłączenie urządzenia

- Obrotów aplikacji Nedis N-Play na urządzeniu przenośnym.
- Naciśnij "Add device" (Dodaj urządzenie) na stronie startowej aplikacji.
- Podłącz urządzenie do Wi-Fi. Załaduj aplikację Nedis N-Play na stronie startowej aplikacji.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Użyjczycie zasilanie do zainstalowania urządzenia.

Uwaga: Urządzenie można sterować za pomocą aplikacji Nedis N-Play zainstalowanej na urządzeniu z systemem Android/iOS.

Ustawienia

- Abv zmienił nazwę język i inne ustawienia urządzenia: Naciśnij ikone kola zębatego na lewej stronie w aplikacji.

Tryb multiroom